



Plazierung der Abschiebeetiketten

Anbringen der Abschiebeetiketten in der Wagenmitte 4:

- 1 Gewünschte Anschrift ausschneiden.
- 2 Mit einer Pinzette den Ausschnitt ca. 10 Sekunden ins Wasser tauchen, herausnehmen und ihn 1 Minute weichen lassen.
- 3 Den Ausschnitt mit einer Pinzette an den Wagen halten und die Anschrift mit einem weichen Pinsel an die richtige Stelle schieben. Mit einem ausgedrückten Pinsel feststupsen und gut trocknen lassen.
- 4 Routenwahlbänder: entweder rechteckig oder trapezförmig.

Anbringen der Abschiebeetiketten an der Frontseite 5:

Wagen öffnen wie auf Einlegekarte gezeigt.
Wagenkasten auf Höhe des Führerstandes leicht spreizen und Lichtleiter samt Abdeckung nach hinten herausziehen 5. Vorgehen wie 1, 2, 3, aber zuvor von Erwachsenen vorsichtig mit etwas Waschlauge die werkseitig angebrachte Beschriftung entfernen. Lichtleiter samt Abdeckung wieder einklipsen. Beim Aufsetzen des Wagenkastens darauf achten, daß der senkrechte Zapfen des Lichtleiters im Führerstand richtig einrastet.

Positioning the transfers:

Positioning the transfers in the centre of the coach 4:

- 1 Cut out the selected lettering.
- 2 Using tweezers, immerse the cut out in water for 10 seconds, remove it and allow to soften for 1 minute.
- 3 Using tweezers, place the cut out onto the coach and slide into position using a soft paint brush. Wipe off excess water with a dry paint brush and allow to thoroughly dry.
- 4 Route signs: either rectangular or trapezoidal.

Positioning the transfers on the front 5:

Open up the coach as shown on the accompanying instructions.
Gently prise open the coach body near the driver's cab. Unclip the light leader including its cover 5. Proceed as in 1, 2, 3, but remove the lettering by adults carefully with a little drop of benzine. Lock onto the light leader including the cover. Replace the coach body. In the driver's cab the vertical pin of the light leader must click into position.

Emplacement de étiquettes

Placement des étiquettes au milieu du véhicule 4:

- 1 Découper l'inscription choisie.
- 2 A l'aide d'une pincette, plonger la découpe environ 10 secondes dans l'eau, la retirer pour la laisser s'imprégner durant 1 minute.
- 3 Maintenir la découpe avec la pincette contre la paroi du véhicule et la mettre en place au moyen d'un pinceau sec et bien laisser sécher.
- 4 Plaques d'itinéraires: placement soit d'équerre ou en forme de trapèze.

Placement des étiquettes aux parties frontales 5:

Ouvrez la voiture selon les indications de sa propre notice.
Écrasez doucement la carrosserie à hauteur d'abri. Alors retirez la rampe lumineuse avec sa couverture 5.
Procédez comme en 1, 2, 3, mais éliminez prudemment l'inscription des adultes avec un peu de la benzine. Reposez (avec «clic») la rampe lumineuse avec sa couverture. Remontez la carrosserie et assurez son verrouillage. Dans l'abri le tenon vertical de la rampe lumineuse doit s'emboîter correctement.

